# Магнетик подвесной Инструкция по монтажу

## -Комплектация изделия



#### Световая панель в сборе

- упаковочный гофрокороб
- паспорт изделия
- гарантийный талон



**Блок питания** ~220/=12 В, мощностью от 25Вт до 100Вт (зависит от мощности панели)



- Комплект подвеса для монтажа панелей до формата А1 (включительно) в коробке
- шарнирные цанговые узлы подвеса (2 шт)
- важно!
- трос, диаметром 2,5мм (2шт) длиной от 2х до 3х метров каждый (зависит от размера панели) заранее смонтирован на панели
- Присоска (1шт)

Комплект подвеса для монтажа панелей формата А0 и более (в коробке)

- шарнирные усиленные узлы подвеса (2 шт) **ВАЖНО!**
- трос, диаметром 3мм (2шт) длиной от 4,5 до 5 метров каждый (зависит от размера панели)
  заранее смонтирован на панели
- ключ шестигранный (1шт) для фиксации провода низковольтного питания в узле подвеса
- -Присоска (1шт)

### - Замена бэклита (магнетик)



- Защитная маска у панели магнетик крепится на 12-36 магнитов (в зависимости от размера изделия)
- Снятие маски осуществляется присоской, которая поставляется в комплекте, вместе с изделием



- Замена бэклита осуществляется без демонтажа изделия
- Для этого необходимо снять маску при помощи присоски
- Положить ее на ровную чистую поверхность лицевой частью вниз
- Отогнуть магнитные шторки, расположенные по периметру маски с внутренней стороны
- Установить под ними бэклит и отпустить шторки
- Бэклит будет ими зафиксирован на месте
- Установить маску обратно в панель



#### важно!

После замены бэклита необходимо убедиться, что он вставлен ровно, без перекосов и просветов.

### -Порядок проведения монтажа

